

לפני שימוש בדיסק החיתוך של ROTO החדשני בצע את הפעולות הבאות:

קרא את ההוראות לעבודה עם דיסק חיתוך חשמלי ומשייף. ROTO אי ציות להוראות הבטיחות לשימוש בכלי חשמלי ומשייף ROTO עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה או לפציעה חמורה. קרא את המפרט הטכני של דיסק חיתוך החשמלי) כוח, מספר מרבי של סיבובים לדקה ודרוג של הבטיחות החשמלית. (משייף ROTO זה הוא כלי לחיתוך ושיוף חומרים רכים. זה לא מתאים לשיוף מתכת.

התקנת משייף ROTO על הציר:

לפני ההתקנה בדוק את דיסק ה ROTO לכל נזק. אין להשתמש במשייף ROTO סדוק או מעוות. ודא שדיסק חיתוך החשמלי מנותק מאספקת החשמל. הנח את אוגן הגיבוי על הציר של כלי החיתוך החשמלי. הנח את הדיסק השיוף ROTO על אוגן הגיבוי ומרכז אותו. שים לב למיקום הנכון ביחס המשטח המעוגל של משייף. ROTO השתמש בחתיכה ואוגן תואמים להידוק המשייף ROTO במצב הנכון. השתמש אך ורק באוגן גיבוי וכלים המקוריים להידוק. בדוק אם גלגל הבטיחות מאובטח ובמידת הצורך הדק גם אותו. אין להפעיל את הכלי ללא חלקי בטיחות. השתמש ביד שלך כדי לבדוק אם משייף ROTO יכול להסתובב בחופשיות. הפעל את הכלי החשמלי למשך 30 שניות לבדיקת עבודה תקינה ואפשר לו להאיץ למספר המרבי של סיבובים. במקרה של תנודות גדולות או תקלות אחרות, כבה מייד את הכלי ולאחר מכן חפש סיבות אפשריות הגורמות רטט.

אזהרה!

הוראות בטיחות

יש לוודא מספיק מקום עבור תנועה חופשית בתוך אזור העבודה. אזור העבודה צריך להיות מואר היטב הרחק מנוזלים דלקים, גזים או אבק. לפני תחילת העבודה יש להסיר כל חפצי מתכת מן החומר המיועד לעבודה) מסמרים, ברגים, ווים וכו. (' כל הסחות דעת יכול לגרום לאובדן שליטה על הכלי. שמור מרחק מעוברי אורח תוך כדי עבודה עם משייף ROTO. חלקיקים שהוסרו יכולים לעוף ולגרום לפציעות אפילו מחוץ לאזור העבודה. הקפד להשתמש משקפי מגן. מומלץ ללבוש ביגוד מגן, כמו כן כפפות מגן, מגני אוזניים ונעליים נגד חלקה. אם שקיות סינון אבק ולוכד חלקיקים יכולים להיות מרכיבים על הכלי החשמלי שלך, יש לוודא שהם מותקנים כהלכה. יש להתלבש כראוי. בגדים רפויים, שיער או תכשיטים ארוכים עלולים להתפס בחלקים הנעים לגרום לפציעות קשות. אל תעריך יתר על המידה את היכולות שלך. יש לנקוט עמדה בטוחה ויציבה ולשמור על איזון. החזק את הכלי החשמלי רק בידידות המבודדות. בשל נסיבות בלתי צפויות ככל ההזנה עלול להיפגע או להחתך. אין לאלץ כוח על הכלי החשמלי או משייף. ROTO לחיצה על דיסק השיוף ROTO כנגד החומר לא מייעל את העבודה, אך מעלה את הטמפרטורה שלא לצורך. קירור מאולץ עם כל סוגי הנוזלים או השמנים אסור. אין להשתמש במשייף ROTO בשעה שאתה עייף, תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. אין להשתמש בדיסקי ROTO שחוקים או פגומים. חידוד להבי השחיקה אסור. אין להניח את הכלי החשמלי לפני שמשייף ROTO הגיע לעצירה מוחלטת. לעולם אל תשתמש בכוח בכדי

לעצור את סיבוב חלקי הכלי.  
המשייף יכול להיות חם לאחר השימוש. אין לגעת עד שזה מתקרר.  
דיסקי השיוף ROTO ניתנים לשימוש רק על ידי אנשים בעלי הכרות עם כלי עבודה ומודעים לסיכונים הפוטנציאליים של שימוש בדיסקי שחיקה מסתובבים, כמו גם עם הוראות הבטיחות.  
משייף זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם מגבלות פיזיות, חושיות או נפשיות, או בעלי חוסר ניסיון וידע, אלא אם הם קיבלו פיקוח או הוראות הנוגעות לשימוש במשייף ROTO על ידי אדם האחראי לבטיחותם.

טיפים לטיפוח

שמור את משייף ROTO בסביבה יבשה.  
ודא שלהבים לא באים במגע עם משטחי מתכת.  
אל תניחו חפצים על דיסקים השיוף ROTO. ROTO מעוות ושחוק אסור לשימוש.

רשות

המשייף ROTO ניתן למיחזור באופן מלא. הוא עשוי פח פלדה אוגן פוליפרופילן אשר לאחר הפרדה ניתן למחזור מוחלט.

יופיע על האריזה:

כלי אוניברסלי עבור מטחנות זווית  
חדש!

עבור יישומים שאינם מתכתיים  
נבדק עם נורמה בנקודות נבחרת  
מספר עיצוב תעשייתי:  
אזהרה! לא מתאים למתכות  
לא!

יצרן: ROTO Kruna d.o.o.

יבואן

מקסימום סיבובים / דקה

1,5mm גודל שיניים 2,0 mm; גודל שיניים 2,5 מ"מ

חומר: פלדת DC 01

: Nitrated Thermochemically מעובד

באיכות מקצועית

קוד מוצר

הפרד את אבזם פלסטיק לקבלת הוראות מפורטות

מהירות טחינה מומלצת למשייף ROTO

חומר קוטר מומלץ מקס' מותר

סל"ד m / sec. סל"ד

עץ רך

עץ קשה

מלחים מלאכותי

פלסטיק, גומי